

Die Interface Karte ist grundsätzlich geeignet für Frässoftware mit Schritt- und Richtungsausgang. Die Pinbelegung ist bei der Karte festgelegt. Die gängigsten Programme bieten allerdings die Möglichkeit die Aus- und Eingänge frei zu konfigurieren. Sollte dies nicht möglich sein dann kann man über Adapterkabel, die Sie bei uns mitbestellen können, die Belegung anpassen.